

INSTRUKCJA MONTAŻU BLATÓW KUCHENNYCH JUAN

WSTĘP

Przedmiotem instrukcji jest metoda montażu blatów kuchennych laminowanych, wykonanych w technologii postformingu oraz sposoby zabezpieczania wąskich płaszczyzn. Instrukcja przeznaczona jest dla ekip montażowych i klientów indywidualnych. Zalecane jest aby montaż wykonany był przez doświadczoną firmę w celu uniknięcia trwałych uszkodzeń.

CHARAKTERYSTYKA

Blaty kuchenne wykonane są z płyty wiórowej 3-warstwowej o grubości 28 lub 38mm, w klasie higieny E1. Materiałem pokrywającym płytę jest laminat wysokociśnieniowy HPL, zgodny z normą PN-EN438. Spodnia strona blatu oklejona jest papierem przeciwprężnym 3-warstwowym. Połączenie laminatu z papierem przeciwprężnym zabezpieczone jest klejem poliuretanowym wodoodpornym, tworzącym specjalną spoinę, która jest elastyczna i odporna termicznie. Każdą surową krawędź należy dokładnie zabezpieczyć. Kleje używane na płaszczyznę oraz zaoblenie wykonane są na bazie PVAC w trzeciej klasie wodoodporności i oczywiście dopuszczone do stosowania przez Państwowy Zakład Higieny.

MONTAŻ

- 1.** Blaty należy montować po zakończeniu wszelkich prac murarsko-tynkarskich w pomieszczeniach ogrzewanych.
- 2.** Blaty należy montować i użytkować w pomieszczeniach zamkniętych i wentylowanych gwarantujących ich zabezpieczenie przed czynnikami takimi jak: wysoka wilgotność, ekstremalne temperatury oraz bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wody.
- 3.** Każdy blat powinien zostać sprawdzony przed montażem pod względem wymiarów, uszkodzeń mechanicznych, widocznych wad i różnic kolorystycznych.
- 4.** Każdą surową krawędź blatu należy dokładnie zabezpieczyć. Do tego celu można użyć obrzeża w tym samym kolorze, co laminat dekoracyjny- dostępnym u producenta blatów, PCV, ABS, HPL lub listwami profilowymi, które należy zabezpieczyć przeznaczonymi do

tego prac uszczelniaczami (wodoodpornymi, bakteriobójczymi, grzybobójczymi np. sylikony, kleje, uszczelniacze poliuretanowe).

5. W trakcie montażu blatów, aby chronić ich powierzchnię należy nie zrywać folii

zabezpieczającej (laminaty z połyskiem) oraz unikać cięcia, szlifowania i uderzania

zarówno tępymi, jak i ostrymi narzędziami bezpośrednio na ich powierzchni, aby uchronić przed uszkodzeniem.

6. Wszelkie otwory i wycięcia wykonane w blacie muszą posiadać zaokrąglone

krawędzie. Zapobiegnie to pękaniu powierzchni laminatu dekoracyjnego.

7. Docinanie blatu na żądany wymiar należy wykonać na pilarsce tarczowej zaopatrzonej w

piłę z węglnikami spiekanymi, stali szybko tnącej lub diamentowe oraz podcinak. W

pierwszej kolejności narzędzie powinno skrawać laminat (ostrze skrawa laminat z góry

dociskając go do stołu piły). Zmniejsza to prawdopodobieństwo uszkodzenia części

dekoracyjnej blatu.

8. Sprzęt AGD należy montować zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu. W miejscu

zmywarki, na spodnią część blatu konieczne jest zamontowanie zabezpieczenia

przeciwwilgociowego dostarczonego wraz ze sprzętem AGD. Element ten należy

zainstalować na dolnej płaszczyźnie, tak by przylegał do czołowej krawędzi blatu.

9. Montaż zlewu, armatury i sprzętu AGD należy wykonać zgodnie z instrukcją

producenta z zastosowaniem taśm stabilizacyjnych. Podczas osadzania ich na blacie

należy zastosować dodatkowe zabezpieczenie w postaci środków wodoodpornych (np.

silikon sanitarny lub innego rodzaju uszczelniacze wodoodporne i poliuretanowe).

Wszystkie otwarte krawędzie przed montażem powinny być zabezpieczone przed

działaniem wody oraz pary wodnej. Natomiast wszelkie elementy zabudowy powinny być

umocowane na stałe, przy wykorzystaniu dostępnych środków montażowych.

10. Obrobione krawędzie należy oczyścić z pyłu, wiórów i dokładnie wyszlifować.

Podczas zabezpieczania blatu można użyć taśmy malarskiej, która umożliwia osłonięcie

miejsc, na których środek zabezpieczający nie powinien się znaleźć. Dopiero po tych czynnościach należy przystąpić do zabezpieczania blatu środkami wodoodpornymi. Tę czynność należy wykonać możliwie dokładnie tak, aby surowe krawędzie obu łączonych blatów zostały w całości pokryte tymi środkami. Łączone w ten sposób blaty należy tak przymocować do szafek, aby nie miały możliwości rozsuwania się i uszkodzenia wykonanych zabezpieczeń. Zalecamy, aby łączenie blatu było możliwie jak najdalej od krawędzi zlewu i wykonane w ten sposób aby powstałe przy cięciu wąskie płaszczyzny były do siebie równoległe - co zapewni maksymalną powierzchnię łączenia.

11. Wszelkie zabezpieczenia znajdujące się na powierzchni produktu należy zdjąć bezpośrednio po zakończeniu prac montażowych, a nadmiar środków uszczelniających wypływających spomiędzy powstałych łączy niezwłocznie usunąć.

12. Przy obróbce wykończeniowej nie wolno dopuścić do powstania przeszlifowania na krawędzi styku obrzeża z laminatem dekoracyjnym i papierem przeciwprężnym.

13. Blaty pozbawione fabrycznego profilu zaoblenia nie podlegają reklamacji.